

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДОСТУПА К СЕРВЕРУ

Нет никакой необходимости подключать к серверу монитор и клавиатуру, достаточно подключить его к источнику питания и к локальной сети.

На сервере установлена свободная система удаленного доступа по локальной сети – VNC.

IP адрес сервера по умолчанию: 192.168.222.1, маска 0.0.0.0, шлюз отсутствует.

Для подключения к серверу, установите на своем компьютере клиентскую часть VNC по ссылке:

<http://www.realvnc.com/download/viewer>

Если ваш компьютер находится в другой подсети, то:

1. Либо: На своем компьютере выполните команду с правами администратора:
route add -p 192.168.222.1 <myip>
где <myip> - адрес вашего компьютера (а именно сетевой карты, которая смотрит в общую с сервером локальную сеть).
2. Либо: Установите на своем компьютере локальный IP-адрес в подсети из диапазона 192.168.222.2-254

Задайте в **VNC клиенте** IP адрес сервера **192.168.222.1** и управляйте им удаленно.

Пароль для доступа: atsuser

Не имеет значения, как именно настроена локальная сеть на вашем компьютере – доступ до сервера будет работать благодаря нулевой маске на сервере и выполненной команде route add на вашей клиентской машине.

Однако, после подключения рекомендуется назначить серверу новый IP адрес из вашей локальной сети и указать маску и шлюз в соответствии с сетевой политикой компании – тогда у сервера появится возможность выходить в интернет и вы можете воспользоваться бесплатной услугой удаленной пуско-наладки через подключение посредством TeamViewer, о чем подробно написано здесь:

<http://www.astarta-m.ru/tv>